



感谢您购买星特朗单筒望远镜！为了使您达到更好的观测体验，在使用望远镜之前，请认真阅读此说明书。产品图片仅供参考，不同型号略有不同。



## 调焦

为了使您的望远镜有一个清晰的图像，您需要调焦。单筒望远镜的调焦只需简单的转动目镜前的调焦环或调焦手轮。如果你不戴眼镜，请逆时针转动眼罩到最高位置。如果你佩戴眼镜，请把眼罩旋至最低位置，以获得更好视野。眼罩可以设定在中间位置，以适应不同用户。

提示：如果您是近视眼，使用望远镜应该佩戴眼镜，不然您可能无法对无穷远的目标聚焦。

## 注意事项和保存条件

您的星特朗望远镜如果保管和存储得当的话，可以给你提供多年可靠的服务。

1. 保护好望远镜，避免撞击。请在活动部件极限内使用，不要蛮力。
2. 保护好望远镜的镜片，避免硬物划伤镜片。
3. 尽量在干燥阴凉处保存你的望远镜。
4. 当存储时间较长时，把望远镜放在放置了干燥剂的塑料袋或密封容器里。
5. 不要把望远镜放在热天太阳下的汽车里或者接近任何热源，这些都可能造成损坏。
6. 尽快清理掉灰尘，污垢或水分，以免进入望远镜或进入移动部件，造成无法预估的损坏。



请勿使用望远镜观测太阳，否则将对您的眼睛造成永久的伤害！  
10岁以下孩童请在家长指导下使用。

## 清洁

---

正确清洁镜片是维护你的单筒望远镜必不可少的工序。脏的镜片会减少光线透过率，降低你的视觉体验。

1. 用软毛刷或罐装压缩空气去掉镜片表面的所有灰尘。
2. 去除指纹，脏斑，脏点，用软的干净的镜头布或镜头纸，从镜片中心开始，以渐开线的方式擦拭。如果需要，可以哈气。
3. 为了彻底清洁，我们建议使用专门的镜头 / 光学清洁套件，这些可以在光学或照相店里买到。按照清洁套件提供的说明可以做到更好效果。

## 保修条款

---

一、CELESTRON（星特朗）系列产品自购买之日起实行一年免费保修服务。保修期内产品发生的质量问题，我公司将予以免费保修。

二、下列情况不属于免费保修范围：

- 1、不能出示购机票据和保修卡。
- 2、未按使用说明书安装、使用而造成产品损坏。
- 3、产品因意外因素或人为行为损失的，如机械破坏、摔坏、因保管不当造成镜片发霉、产品生锈等。
- 4、产品经过非我公司授权人员修理或拆装。
- 5、产品因不可抗拒的自然力量，如地震、火灾等造成的损坏。

三、保修期过后，我公司继续为用户提供产品的终身维护，须收取零配件费用。

四、当您的产品因维修需要运输时，请妥善包装好产品以免运输途中损坏，运输费用由用户承担。

特别说明：

上述服务承诺仅适用于我公司在中国大陆地区售出的 CELESTRON（星特朗）产品。对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的，以确定的合同为准。

杭州天文科技有限公司  
地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-32 号  
网址：www.celestron.com.cn

E-mail:market@celestron.com.cn  
全国服务热线：400-874-7878